



Deze handleiding geeft alle informatie om de clinometer juist te installeren.

INGEBRUIK STELLEN EN AFREGELLEN VAN DE CLINOMETER(S):

Allereerst zoekt u een geschikte plaats in de stuurhut om de gever te monteren, de gever moet gemonteerd worden tegen een **verticale** niet beweegbare plaat. De gever hoeft niet perse in het midden van de breedte van het schip geplaatst te worden. U monteert de gever dusdanig dat hij op het oog recht hangt, vervolgens wordt de 5-polige kabel van de gever, de voeding en de 6-polige kabels van de aluminium balken aangesloten op de verbindingssprint welke in de lessenaar geplaatst kan worden.

Note : magnetische velden (speakers) kunnen invloed hebben op de gever, we adviseren dan ook de gever daar niet dichtbij te plaatsen.

VOEDING :

Allereerst moet de voeding van de clinometer aangesloten worden op 24Vdc (rood +, zwart -) met het meegeleverde voedingssnoer, de clinometer werkt bij een spanning tussen de 23 en 29 volt.

DEMPING :

De bovenste draaiknop dient voor de elektronische demping van de weergave van de clinometer. Hiermee kunt u de weergave versnellen (linksom draaien) of vertragen (rechtsom draaien). Bij maximale demping wordt de invloed van stoten van het schip minimaal. Tijdens de fabricage wordt deze instelling al gedaan, wat in de meeste situaties een goede demping geeft.

MIDDENSPOSITIE :

De clinometer wordt tijdens fabricage nauwkeurig waterpas afgesteld en kan na montage worden bijgesteld met de "middenpositie" draaiknop. Wanneer de clinometer is gemonteerd zal deze na inschakelen waarschijnlijk een bepaalde uitslag naar stuurboord of bakboord weergeven. Mits deze uitslag niet al te groot is en u er zeker van bent dat het schip momenteel recht ligt, draait u aan deze knop tot alleen het middelste lichtpunt nog brandt.

Als de clinometer eenmaal juist is afgeregeld met de "middenpositie" draaiknop, dan wordt deze niet meer verdraaid tijdens normaal gebruik.

(MIDDEN)GEVOELIGHEID :

Het onderste gat is bedoeld om de gevoeligheid van het middelpunt te regelen en word door de fabrikant afgeregeld.

Tijdens fabricage wordt deze instellingen in het middengezet, wat in de meeste gevallen een goede werking geeft.

DIMMER :

Tijdens gebruik bij nacht of schemering, kan de weergave op een gedimde stand worden geschakeld door de schakelaar op de laag stand te zetten.

Bij normaal gebruik geeft de fabrikant 1 jaar garantie, voor garantie moet u de aankoopbon met de datum goed bewaren.

