



Gebruiksaanwijzing.

Print voor Aardfout controle 24V Type HT 1650

Er is een rode led die brandt als er een aardfout is tussen de 4 en 14V en de 2de led die brandt tussen de 11 en 22V (beide met een potmeter instelbaar).

Het relais schakelt om bij een aardfout, dan zal de P en NO aansluiting van het relais doorverbonden worden.

Tevens is er een groene led die aangeeft of er 24V is.

Deze print meet dmv 2x 330R die naar 0V, aarde de 24Vdc staan, of er onderlinge verschillen optreden.

