



Gebruiksaanwijzing.

Print voor Camera bediening PTZ, d.m.v Coax.
Voeding 12V & 24V

Type: **HT480-1** (1x camera, Zoom of Dome)

Type: **HT480 Pan1**

De camera moet op AHD.

Er moet altijd stroom staan op de camera.

Als er meerdere camera's worden gebruikt, moet u meestal galvanisch gescheiden voedingen gebruiken voor print, camera's en de quad. Bij problemen kunt u de voeding van de camera en de print dezelfde gnd en/of voeding geven.

Om een camera te bedienen, moet u deze ingang van spanning voorzien.

Oproepen van MENU:

Druk op de MENU knop die zich op de print bevindt, **of** druk de knoppen **TiltUp** in & **TiltDown** tegelijkertijd in, waarna het menu naar voren komt. Let op dat u maar 1 camera tegelijkertijd aanpast.

(plaatje)

opslaan preset

IRIS + preset erbij indrukken

Programma 1 en 2 zijn te selecteren d.m.v. 1 jumper.

Programma 1: Zoom besturing (jumper aan de Bullet zijde)

Functies:

- Joy-Up = Zoom Plus
- Joy-Down = Zoom Min
- Joy-Right = Focus Plus
- Joy-Left = Focus Left
- Dimmer-Button = Dimmen paneel

Functies in Menu:

- Joy-Up = Menu Up
- Joy-Down = Menu Down
- Joy-Right = Menu Right
- Joy-Left = Menu Left
- Iris-Button + Joy-Up = Menu Ok

!!!Belangrijk: Altijd menu uitgaan met knop op de print!!!

Programma 2: Dome besturing (jumper aan de Dome zijde)

Functies:

- Joy-Up = Tilt Up
- Joy-Down = Tilt Down
- Joy-Right = Pan Right
- Joy-Left = Pan Left
- Joy-Button + Joy-Up = Zoom Plus
- Joy-Button + Joy-Down = Zoom Min
- Joy-Button + Joy-Right = Focus Plus



- Joy-Button + Joy-Left = Focus Min
- PresetButton 1 t/m 4 = Preset 1 t/m 4
- Dimmer-Button = Dimmen paneel
- Iris-Button + Preset-Button = Schrijven nieuwe Preset positie naar de specifieke ingedrukt preset knop

Functies in Menu:

- Joy-Up = Menu Up
- Joy-Down = Menu Down
- Joy-Right = Menu Right
- Joy-Left = Menu Left
- Joy_Button + Joy-Up of Joy-Down = Dome ID veranderen in Dome Communication tab

Let op:

- De print (PCB) is 24V en vanaf 2019 is de print 12 & 24V.

(plaatje)

Jumpers program:

- **Jumper Bullet placed:** 1x Bullet met besturing op de joystick
- **Jumper Dome placed:** 1x Dome met besturing op de joystick

Important:

- PCB is 24V and the camera is 12V