



Gebruiksaanwijzing.

NAVIGATIE CONTROLE PRINT

6 - kanalen 24Volt

TEST/RESET ALARM

elektronisch-zekeringen

(voor max.25Watt lampen)

Type HT 1720

Gebruiksaanwijzing Heftronic navigatiecontrole print 6 & 12 kanalen

Navigatie-prints worden gebruikt ter controle van alle navigatielichten.

De navigatielampen kunnen direct worden aangesloten op de print. De lampen mogen een vermogen van 10 tot 25 Watt hebben. De aansluitwaarde van dit paneel is 24 Volt dc.

De dimmer (S.I. verplicht) op de tekening is om de lichtsterkte van alle controle-indicators te regelen. Deze indicators zijn lampen (max. 2Watt) of 24V led's (lichtgevende dioden).

Het alarm gaat af als er spanning op een ingang staat en er geen lamp aangesloten is.

De indicator gaat uit als de corresponderende navigatielamp of de zekering ervan kapot is, of uit staat.

Als de elektronische-zekering kapot is gaat het bijbehorende alarm af, wat gereset kan worden. Om de zekering te resetten moet de spanning van de desbetreffende zekering afgezet worden gedurende +/- 10 seconden (schakelaar uit zetten).

Aansluitingen navigatielichten print :

